



Hurtig guide programmering OREA WT

Programmering med Somfy programmerings kabel ref. Nr. 9013142.

Tilkobling

Koble til de 4 trådene i programmeringskabelen. (Brun-Brun, Svart-Svart, Blå-Blå, Jord-Jord)

Sjekk rotasjonsretningen

Ved å trykke på ▲. Kjører solskjermingen ned er det feil retning. Bytt svart og brun tråd. Trykk igjen på opp. Nå skal retningen være riktig.

Endestopp programmering

1. Trykk på WT-knappen i 3 sekunder – markisen svarer med en OPP & NED bevegelse.
2. Trykk kort på ▲.
3. Trykk igjen på ▲ og hold til markisen svarer med en OPP- & NED- bevegelse.
4. Kjør markisen NED til ønsket ytre/nedre posisjon.
5. Trykk kort på ▲.
6. Trykk igjen på ▲ og hold til markisen svarer med en OPP- & NED-bevegelse.
7. Trykk på WT-knappen i 3 sekunder – markisen svarer med en OPP & NED bevegelse.

Motoren er ferdig programmert !

Nullstilling

Trykk inn WT knappen i cirka 8 sekunder til solskjermingen gjør 2 stk OPP- & NED bevegelser.
(OPP & NED, kort pause, fortsett å holde knappen inntrykket, OPP & NED)

