



# Lamell montering

## MONTERING AV BUNNLOD




Skv bunnloppet inn i lamellens nedre lomme, pse at loddets bredeste kant vender opp. Kontrollr at lamellene henger riktig og at alle vender likt.


## MONTERING AV BUNNKJEDE



Monter kjedet ved  trykke plastgriperne ned p bunnloppet's topp. Vr nye med korrekt plassering. Klipp av kjedet om dette er for langt. Bunnlod og kjede styrer lamellenes plassering ved betjening.



## MONTERING AV LAMELLER




Trekk i betjeningsnoren og fordel alle gliderne utover skinnen. Trekk s i betjeningskjeden slik at spalten i gliderne str vinkelrett i forhold til skinnen. Skv lamellene opp i spalten p gliderne og trekk forsiktig ned. Pse at lamellenes brettekant vender til samme side.

For  ta lamellen ut av glideren, skv lamellen opp, vri til motsatt side i forhold til kroken i glideren og trekk forsiktig ned.




# Lamell betjening

## VENDING AV LAMELLER



Trekk i betjeningskjede, vending fra 0 - 180 grader.

## TREKK FOR OG FRA



Trekk i betjeningsnoren for  kjre lamellene for eller fra. Det anbefales  stille lamellene vinkelrett (pen) før man trekker for eller fra, dette for  minske slitasje p lamellene.