

A modern, two-story house with a white facade and dark wood accents. The house features large windows with dark zip screens. A balcony with a glass railing and outdoor furniture is visible on the ground floor. The sky is clear blue.

# Vedlikehold

ZIPSCREEN

A circular logo with a white background and a yellow and green arc above the text. The text is in a bold, sans-serif font.

**SCANDIC**  
- et soleksart valg






# GRATULERER!

Gratulerer med ditt nye Scandic-produkt, nå er det på tide å nyte det. Vi vil at du skal få en best mulig opplevelse og vil derfor sørge for at du kan bruke produktene våre til å få det mest mulig komfortabelt! Vi vil gjerne gi deg en rekke tips i denne vedlikeholdsmanualen, som vil gi deg mulighet til å ha glede av produktene dine i mange år fremover. Og til slutt, vi vil veldig gjerne høre fra deg på våre sosiale medier sider!

Med vennlig hilsen,



**Stian Berg**

Daglig leder

# LAKKERTE PRODUKTER

Scandic Markiser kan ikke garantere at RAL-lakkerte produkter vil se helt identiske ut. Fargeforskjeller kan forekomme på grunn av forskjellige leverandører og / eller lakkeringsverksteder. Her ser du fire eksempler av samme farge (RAL 8019) fra fire forskjellige leverandører. Dette kan skje med hvilken som helst RAL-farge.



Når du trenger å erstatte en skadet eller utslitt del fra et tidligere produkt fra Scandic Markiser må man ta hensyn til mulige fargeforskjeller. Eldre deler kan også ha endret farge på grunn av eksponering av sol, vind og regn.

## Ingen garanti for oksidering av lakk

Oksidasjon kan forekomme med aluminiumsprodukter. Oksidering dekkes ikke av garantien. Steder nært saltvann gir høyere risiko for oksidering.

## Oksidasjon kan ikke forhindres, bare forsinkes

For å redusere risikoen for oksidasjon er det viktig å rengjøre og vedlikeholde produktene.

Med riktig vedlikehold har profilene en levetid på mer enn 30 år.

## Rengjøring og vedlikehold

Levetiden til et pulverlakkert produkt påvirkes negativt av smuss og fuktighet på grunn av påvirkning av syrer, salter

og andre aggressive stoffer. Derfor er god rengjøring avgjørende for å opprettholde levetiden. Hyppigheten av rengjøring bestemmes av hvilket klima produktene er montert i.

## Forverrende faktorer

- Beliggenhet ved kysten (saltvann)
- Plassering rett over bakkenivå
- Plassering av produkter ved siden av offentlige veier (salter og veistøv)
- Byområde (utslipp av forbrenningsgasser) Industrimiljø (utslipp av kjemikalier, røyk og malmstøv)
- Trafikkbelastning (svovelforbindelser, nitrogenforbindelser, støvpartikler av bremsebelegg, jern- og kobberpartikler av jernbanetraffikk)
- Skitt fra dyr (hunder, katter, fugler, insekter)

## Hyppighet av rengjøring

Produktene må rengjøres minst to ganger i året og 4 ganger i året ved sterkt belastede områder / forverrende faktorer.

Produkter som er montert i nærheten av veier må rengjøres umiddelbart etter saltseongen.

# RENGJØRING

Vi er stolte av våre produkter og ønsker at du som kunde skal få det beste ut av ditt kjøp hos oss. Godt vedlikehold er som kjent en av nøklene til lang levetid. Vi gir deg derfor noen enkle tips til hvordan du kan forlenge levetiden på akkurat ditt produkt.

## HVA TRENGER DU?



SMØREMIDDEL



RENGJØRINGSMIDDEL  
MED PH-VERDI  
LAVERE ENN 7,5



KLUT



LUNKET VANN, MAKS  
35 GRADER



BØRSTE/STØVSUGER

## SJEKK OGSÅ:

Før du går i gang med rengjøringen er det viktig å sjekke at det ikke er feil eller mangler ved:

- Stoffet / duken
- Aluminiumsprofiler
- Bretter / skjøter
- Ulyd ved åpning / lukking

## ≡Tips≡

Ta en rask titt utenfor før du begynner rengjøringen. Skinner solen sterkt? Da kan det være lurt å utsette rengjøringen en liten stund. For det første fordi været er altfor fint vær til å vaske i. For det andre kan såpevann som tørker for raskt sette merker på stoffet.

# RENGJØRING AV DUKEN

## STEG 1

### Fjern smuss

Fjern løs smuss med en børste eller støvsuger.



## STEG 2

### Fjerning av flekker

Flekker kan fjernes med klut og lunkent vann. Bruk et mildt vaskemiddel uten slipemidler, for å være sikker på at det ikke skader duken.



## STEG 3

### Skyll rent

Skyll stoffet rent med lunkent vann.



# RENGJØRING AV PROFILENE

## STEG 1

### Fjern eventuelt smuss

Fjern eventuelt støv og blader med en børste.



## STEG 2

### Rengjøring av profilene

Profilene kan rengjøres med lunkent vann og et rengjøringsmiddel med pH-verdi lavere enn 7,5. Unngå å bruke skuresvamp og høytrykkspyler!



## STEG 3

### Smurte deler

Du kan påføre et tørt smøremiddel som for eksempel silikonspray på på alle bevegelige deler av ditt produkt. Fjern til slutt eventuelle rester.





# SIKKERHET

Vi er opptatt av sikkerhet og vil at du skal lese igjennom våre sikkerhetstiltak før du begynner å bruke ditt produkt.



Rørmotoren er termisk beskyttet i tilfelle overoppheting.

Når sikringen er aktivert får du ikke brukt produktet før motoren er avkjølt.

Så snart motoren er avkjølt, vil den termiske beskyttelsen slå seg av automatisk og du kan bruke produktet.



Ikke bruk ditt produkt i sterk vind, regn, hagl eller snø.



Påse at det ikke er noen hindringer i veien for ditt produkt før bruk.



Vi anbefaler alltid å benytte deg av våre servicetjenester for å utføre reparasjon av dine produkter.



Sørg for at produktet er koblet fra strømforsyningen når det utføres reparasjoner og servicer.















---

**Kontakt oss**  
900 90 100  
post@scandic.no  
www.scandic.no



---

**Hovedkontor / Produksjon:**  
Damvegen 11, 2827 Hunndalen  
Postboks 485, 2803 Gjøvik  
Org. nr.: NO 974 468 670 MVA

**SCANDIC**  
- et soleklart valg